



Instruktion vedr. udskiftning af pakning i støbte dæksler. Omfatter varenumre 100462-1, 100464-1, 100482-1 & 100484-1.

For at montere ny pakning skal der anvendes følgende håndværktøj:

1. Hobbykniv
2. Flad skruetrækker

Step 1

Eksisterende pakning fjernes og pakningssporet rengøres omhyggeligt med hobbykniv og skruetrækker (**Billede 1**). Det er vigtigt at **ALT** gammel lim og pakningsmateriale fjernes så den nye pakning sidder korrekt ved montering.

OBS! Pakning skal monteres med den længste flade imod yderdiametren på pakningssporet (Billede 2)



Step 2

Sigaflex 221 lim/fugemasse påføres i bunden af pakningssporet i passende mængde (**Billede 3**). Pakning ilægges og skæres med ca. 1 cm. overlap på længden (**Billede 4**)



Step 3

O-ring monteres i enden på pakningen så der rager ca. 1 cm. ud (**Billede 5**). Pakningen endelimes og pakningsenderne trykkes sammen. Herefter trykkes pakningen mod yderkanten af pakningssporet samt ned i bunden hele vejen rundt i karmen.



Step 4

Pakningen smøres med Glidex (**Billede 6**) og dækslet er klar til brug

